

コンピューターの準備

HP ノートブック コンピューター

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないる場合がありません。本書の内容につきましては万全を期しておりまり、本書の技術的あるいは校正上の誤りが、本書の技術的あるいは校正上の誤りて承ください。

初版: 2011年8月

製品番号:665386-291

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を14 日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

安全に関するご注意

⚠ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1	ようこそ	
	情報の確認	
2	コンピューターの概要	
	表面の各部	
	タッチパッド	
	ランプ	
	ボタン	
	+	
	前面の各部	
	右側面の各部	
	左側面の各部	
	ディスプレイの各部	
	裏面の各部	11
3	HP QuickWeb(一部のモデルのみ)	12
	お使いになる前に	12
	[HP QuickWeb]の起動	13
4	ネットワーク	14
	インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用	
	無線ネットワークへの接続	
	既存の無線 LAN への接続	
	新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ	16
	無線ルーターの設定	
	無線 LAN の保護	
5	キーボードおよびポインティング デバイス	19
3	キーボードの使用	
	キーホートの使用	
	ポインティング デバイスの使用	
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	
	がインティング・テバイス機能のガステマイス	
	タッチパッドのオフ/オンの切り替え	
	/ ノ / ・・ / 1 V/ 1 / 1 / 1 / 1 1 1 1 1 1 1	ZU

	移動	21
	選択	21
	タッチパッド ジェスチャの使用	21
	スクロール	22
	ピンチ/ズーム	22
	回転	23
6	メンテナンス	24
	バッテリの着脱	24
	バッテリの装着	24
	バッテリの取り外し	24
	ハードドライブの追加または交換	25
	ハードドライブの取り外し	25
	ハードドライブの取り付け	27
	メモリ モジュールの追加または交換	28
7	バックアップおよび復元	31
	復元	31
	復元メディアの作成	31
	システムの復元の実行	33
	専用の復元用パーティションを使用した復元(一部のモデルのみ)	33
	復元メディアを使用した復元	34
	コンピューターのブート順序の変更	34
	情報のバックアップおよび復元	34
	Windows の[バックアップと復元]の使用	35
	Windows システムの復元ポイントの使用	36
	復元ポイントを作成するとき	36
	システムの復元ポイントの作成	36
	以前のある日時の状態への復元	36
8	サポート窓口	37
	サポート窓口へのお問い合わせ	37
	ラベル	38
9	仕様	39
	入力電源	
	HP 外部電源用 DC プラグ	39
	動作環境	39

索引.......40

1 ようこそ

コンピューターをセットアップして登録した後に、以下の手順を実行することが重要です。

- 1. 有線ネットワークまたは無線ネットワークをセットアップします。詳しくは、<u>14 ページの</u> 「<u>ネットワーク」</u>を参照してください。
- 2. ウィルス対策ソフトウェアを更新します。詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。このガイドについての情報は、1 ページの「情報の確認」を参照してください。
- 3. リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成します。詳しくは、 31 ページの「バックアップおよび復元」を参照してください。
- **4.** コンピューター本体を確認します。詳しくは、<u>4 ページの「コンピューターの概要」</u>および 18 ページの「キーボードおよびポインティング デバイス」を参照してください。
- 5. $[\mathbf{A}\mathbf{9}-\mathbf{h}] \rightarrow [\mathbf{f}\mathbf{v}\mathbf{v}\mathbf{o}\mathbf{J}\mathbf{u}\mathbf{v}\mathbf{v}\mathbf{o}\mathbf{J}\mathbf{u}\mathbf{v}\mathbf{v}\mathbf{v}\mathbf{v}]$ の順に選択して、コンピューターにすでに読み込まれているソフトウェアを確認します。

情報の確認

コンピューターには、各種タスクの実行に役立つ複数のリソースが用意されています。

リソース	内容	
コンピューターのセットアップの手順のポスター	•	コンピューターのセットアップ方法
	•	コンピューターの各部の名称
『コンピューターの準備』	•	コンピューターの機能
このガイドを表示するには、以下の操作を行います	•	以下の内容に対する各手順:
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイ		。 無線ネットワークへの接続
ド]の順に選択します		。 キーボードおよびポインティング デバイスの使用
		ハードドライブおよびメモリ モジュールの交換または アップグレード
		· バックアップおよび復元の実行
		· サポート窓口へのお問い合わせ
	•	コンピューターの仕様
『HPノートブック コンピューター リファレンス ガ	•	電源の管理機能
1 F.	•	以下の内容に対する各手順:
このガイドを表示するには、以下の操作を行います		· バッテリ寿命の最大化
[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します		。 コンピューターのマルチメディア機能の使用
		。 コンピューターの保護
		。 コンピューターの手入れ
		。 ソフトウェアの更新

リソース	内容
[ヘルプとサポート]	• オペレーティング システムの情報
[ヘルプとサポート]にアクセスするには、[スタート]→ [ヘルプとサポート]の順に選択します 注記: お住まいの国または地域のサポート情報については、http://www.hp.com/support/でお住まいの国または地域を選択して、画面の説明に沿って操作してください	 ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート トラブルシューティング ツール サポート窓口へのお問い合わせ手順
『規定、安全、および環境に関するご注意』 このガイドを表示するには、以下の操作を行います [スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します	規定および安全に関する情報バッテリの処分に関する情報
『快適に使用していただくために』 このガイドを表示するには、以下の操作を行います [スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します または http://www.hp.com/ergo/から[日本語]を選択します	正しい作業環境の整え方快適でけがを防ぐための姿勢および作業上の習慣に関するガイドライン電気的および物理的安全基準に関する情報
『サービスおよびサポートを受けるには』(日本以外の 国や地域のお問い合わせ先については、製品に付属し ている冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語 版)を参照してください) この冊子はお使いのコンピューターに付属しています	HP のサポート窓口の電話番号
HP の Web サイト この Web サイトを表示するには、 <u>http://www.hp.com/</u> <u>support/</u> にアクセスします	 サポート窓口の情報 部品の購入に関する情報 ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート コンピューターのオプション製品に関する情報

リソース

限定保証規定*

保証に関する情報

オンラインの保証を表示するには、以下の操作を行います

[スタート]→[ヘルプとサポート]→[ユーザー ガイド]の順に選択します

または

http://www.hp.com/go/orderdocuments/から[日本(日本

語)]を選択します

*お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されている電子マニュアルまたは製品に同梱されている CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が同梱されています。また、日本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に同梱されている国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。http://www.hp.com/go/orderdocuments/でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください。

- 北米: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
- ヨーロッパ、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- アジア太平洋: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507


郵送で請求する場合は、お使いの製品名および保証期間 (シリアル番号ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名前およびご住所をお知らせください。

重要: 上記の住所にお使いの HP 製品を返送しないでください。製品サポートについては、お使いの製品のホーム ページ (http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html) を参照してください。

2 コンピューターの概要


表面の各部

タッチパッド




名称		説明
(1)	タッチパッド ランプ	• 点灯:タッチパッドがオフになっています
		消灯:タッチパッドがオンになっています
(2)	タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドをオンまたはオフにします。タッチパッドを オンまたはオフにするには、タッチパッド オン/オフ ボタ ンをすばやくダブルタップします
(3)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(4)	タッチパッド ゾーン	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします
(5)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

ランプ



名称			説明
(1)		タッチパッド ランプ	• 点灯:タッチパッドがオフになっています
			• 消灯:タッチパッドがオンになっています
(2)		Caps Lock ランプ	点灯:Caps Lockがオンになっています
(3)	(l)	電源ランプ	点灯:コンピューターの電源がオンになっています
	$\overline{}$		点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
			消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています
(4)	((I))	無線ランプ	白色:無線 LAN デバイスや Bluetooth®デバイスなどの 内蔵無線デバイスの電源がオンになっています
			オレンジ色: すべての無線デバイスがオフになっています

ボタン



名称 説明




電源ボタン

- コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります
- コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます
- コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します
- コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します

コンピューターが応答せず、Windows®のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、コンピューターの電源が切れます

+-




名称			説明
(1)		esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)		fn +—	ファンクション キー、num lk キー、または esc キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	•	Windows □ゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
(4)		Windows アプリケーション キー	ポインターを置いた項目のショートカット メニューを表 示します
(5)		操作キー	頻繁に使用するシステムの機能を実行します

前面の各部




名称	説明
スピーカー (×2)	サウンドを出力します

右側面の各部



名称			説明
(1)		オプティカル ドライブ(一部のモデルの み)	オプティカル ディスクの読み取りおよび書き込みを行い ます
(2)		オプティカル ドライブ ランプ	緑色:オプティカル ドライブにアクセスしています
			消灯:オプティカル ドライブはアイドル状態です
(3)	.	USB コネクタ	別売の USB デバイスを接続します
(4)		AC アダプター ランプ	白色:コンピューターは外部電源に接続され、バッテリの充電は完了しています
			オレンジ色:コンピューターは外部電源に接続され、 バッテリが充電中です
			消灯:コンピューターは外部電源に接続されていません
(5)	Ą	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(6)	<u> </u>	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに 接続します
			注記 : セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません

左側面の各部



名称			説明
(1)		外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(2)		通気孔(×2)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です
(3)	₩	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(4)	HDMI	HDMI コネクタ	HD 対応テレビなどの市販のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、または対応するデジタル コンポーネントやオー ディオ コンポーネントを接続します
(5)	.	USB コネクタ(×2)	別売の USB デバイスを接続します
(6)	•	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピューター用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マイク、またはモノラル マイクを接続します
(7)	$\mathbf{\Omega}$	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオに接続したときに、サウンドを出力します
			警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
			注記: コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のスピーカーは無効になります
(8)		メディア スロット	以下のフォーマットの別売のメディア カードに対応して います
			• マルチメディアカード(MMC)
			• SD (Secure Digital) メモリーカード

名称			説明
(9)	8	ハードドライブ ランプ	白色で点滅:ハードドライブにアクセスしています
(10)	மு	電源ランプ	白色に点灯:コンピューターの電源がオンになっています
			白色で点滅:コンピューターがスリープ状態になっています
			消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、 ハイバネーション状態になっています


ディスプレイの各部



名称		説明
(1)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) で通信する無 線信号を送受信します
(2)	Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用しています
(3)	Web カメラ	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
		Web カメラを使用するには、 [スタート]→[すべてのプログラ ム]→[Communication and Chat](通信とチャット)→ [CyberLink YouCam]の順に選択します
(4)	内蔵マイク	サウンドを録音します

*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を 置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注 意』を参照してください。これらの規定情報には、[HP ヘルプとサポート]からアクセスできます。

裏面の各部



名称			説明
(1)		バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(2)		通気孔(×5)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。 通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(3)		バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリを取り外します
(4)	S (1)	ハードドライブ ベイ、無線 LAN、およびメ モリ モジュール コンパートメント	ハードドライブ、無線 LAN (WLAN) デバイス、およびメモリ モジュール スロットが装着されています
			注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]からサポート窓口にお問い合わせください

3 HP QuickWeb (一部のモデルのみ)

お使いになる前に

[HP QuickWeb]環境では、たくさんのお気に入りの機能を楽しく利用できます。[HP QuickWeb]が起動してから数秒以内でコンピューターが使用可能な状態になるため、インターネット、ウィジェット、およびコミュニケーション プログラムにすぐにアクセスできます。[HP QuickWeb]を使用するには、QuickWeb キーを押します。その後、インターネットにアクセスしたり、[Skype]で連絡を取ったり、[HP QuickWeb]のその他のプログラムを使用したりします。

[HP QuickWeb]のホーム画面には以下の機能が表示されます。

- Web ブラウザー:インターネットを検索および参照し、お気に入りの Web サイトへのリンクを 作成します。
- Skype: VoIP (Voice over Internet Protocol) に対応した[Skype]アプリケーションを使用して 通話します。[Skype]では、一度に1人だけでなく複数の人と電話会議またはビデオ チャットを 開催できます。また、固定電話番号に長距離電話をかけることもできます。
- ウィジェット:ニュース、天気、ソーシャル ネットワーキング、株価、電卓、付箋などのウィジェットを使用します。[ウィジェット マネージャー]を使用して、[HP QuickWeb]のホーム画面にウィジェットを追加することもできます。

| 注記: [HP QuickWeb]の使用方法について詳しくは、[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[HP QuickWeb]の起動

▲ [HP QuickWeb]を起動するには、コンピューターがオフになっているときまたはハイバネーショ ン状態になっているときに QuickWeb キーを押します。

以下の表に、QuickWeb キーを押したときの動作を示します。

+ -	動作
QuickWeb +—	コンピューターの電源が切れているときまたはハイバネーション状態のときにこのキーを押すと、[HP QuickWeb]が起動します
	 コンピューターが Microsoft® Windows を実行している ときにこのキーを押すと、初期設定の Web ブラウザー が起動します
	コンピューターが[HP QuickWeb]を実行しているとき にこのキーを押すと、Web ブラウザーが起動します
	注記: [HP QuickWeb]ソフトウェアがインストールでれていないコンピューターでは、このキーを押しても [HP QuickWeb]は起動せず、操作や機能は実行されまけん

詳しくは、[HP QuickWeb]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

4 ネットワーク

学 注記: インターネット用ハードウェアおよびソフトウェア機能は、コンピューターのモデルおよび お使いの場所によって異なる可能性があります。

お使いのコンピューターは、以下のどちらか 1 つまたは両方のインターネット アクセスに対応できます。

- 無線:モバイル インターネット接続には、無線接続を使用できます。詳しくは、15 ページの 「既存の無線 LAN への接続」または16 ページの「新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ」を参照してください。
- 有線:有線ネットワークに接続することで、インターネットにアクセスできます。有線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用

インターネットに接続する前に、ISPのアカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業へのサポートを提供しています。

学注記: インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用する ISP から提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。

以下の機能で、新しいインターネットのアカウントを作成したり、コンピューターで既存のアカウントを使用するよう設定したりできます。

- Internet Services & Offers (一部の地域で利用可能): このユーティリティでは、新しいインターネット アカウントのサインアップを実行したり、既存のアカウントを使用できるようにコンピューターを設定したりできます。このユーティリティにアクセスするには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[オンライン サービス]→[Get Online](インターネットに接続)の順に選択します。
- ISP 提供のアイコン(一部の地域で利用可能): これらのアイコンは、Windows デスクトップに個別に表示されているか、または「オンライン サービス」という名前のデスクトップ上のフォルダーに格納されています。新しいインターネット アカウントをセットアップしたりコンピューターで既存のアカウントを使用するよう設定したりするには、アイコンをダブルクリックして、画面の説明に沿って操作します。
- Windows のインターネットへの接続ウィザード:このウィザードを使用すると、以下の場合にインターネットに接続できます。
 - 。 すでに ISP のアカウントを持っている場合
 - インターネット アカウントを持っていないためウィザード内の一覧から ISP を選択する場合(ISP の一覧は地域によっては表示されない場合があります)
 - 一覧にない ISP を選択し、その ISP から特定の IP アドレス、POP3、SMTP 設定などの情報が提供された場合

Windows のインターネットへの接続ウィザードおよびこのウィザードの使用手順を表示するに は、[スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと 共有センター]の順に選択します。

| ウィザード内で Windows ファイアウォールの有効/無効を選択する画面が表示された場 合は、ファイアウォールを有効にします。

無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいた コンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス
- HP モバイル ブロードバンド モジュール、無線ワイド エリア ネットワーク (無線 WAN) デバ イス
- Bluetooth デバイス

無線技術および無線ネットワークへの接続について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リ ファレンス ガイド』、「ヘルプとサポート」の情報、および Web サイトへのリンクを参照してくださ

既存の無線 LAN への接続


- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
- タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク アイコンをクリックします。 3.
- 接続先となるネットワークを選択します。
- **5**. **「接続**]をクリックします。
- メッセージが表示されたら、セキュリティ キーを入力します。

新しい無線 LAN ネットワークのセットアップ

以下の機器が必要です。

- ブロードバンド モデム (DSL またはケーブル) (1) およびインターネット サービス プロバイ ダー (ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター(別売)(2)
- お使いの新しい無線コンピューター(3)
- | 注記: モデムは内蔵ルーターに含まれている場合があります。ISPに問い合わせてモデムの種類を 確認してください。

下の図は、インターネットに接続している無線 LAN ネットワークの設置例を示しています。お使いの ネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコンピュー ターをネットワークに追加できます。



無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元またはインターネット サービス プロ バイダー(ISP)から提供されている情報を参照してください。

Windows オペレーティング システムでは、新しい無線ネットワークのセットアップに役立つツール も用意されています。Windows のツールを使用してネットワークを設定するには、[スタート]→[コ ントロール パネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークと共有センター]→[新しい 接続またはネットワークのセットアップ]→[新しいネットワークのセットアップ]の順に選択しま す。次に、画面の説明に沿って操作します。

| 注記: 最初にルーターに付属しているネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピュー ターをルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続 できたら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスできます。

無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。

無線 LAN の保護について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参 照してください。

5 キーボードおよびポインティング デバイ ス

キーボードの使用

操作キーの使用

操作キーを押すと、割り当てられている機能が実行されます。f1~f12 の各キーのアイコンは、操作キーに割り当てられている機能を表します。

操作キーの機能を使用するには、そのキーを押したままにします。

操作キーの機能は、出荷時に有効に設定されています。この機能は、セットアップ ユーティリティ (BIOS) で無効にできます。セットアップ ユーティリティ (BIOS) で無効にした場合は、fn キーを 押しながらファンクション キーを押すことにより、標準設定で操作キーに割り当てられている機能 を実行できます。 詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』の「セットアップ ユーティリティ (BIOS) およびシステム診断」の章を参照してください。

<u>↑ 注意</u>: セットアップ ユーティリティで設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってください。設定を誤ると、コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。

					999	-
e L e L e L e	 111	•	111	 . 0	1.8	 7

アイコン	+-	説明
グ システムとコンピュー		[ヘルプとサポート]を表示します。[ヘルプとサポート]では、Windows オペレーティング システムとコンピューターに関する情報、質問への回答とチュートリアル、およびコンピューターへのアップデート ファイルなどが提供されます
		また、自動トラブルシューティング ツールおよびサポート窓口へのアクセスも提供されます
*	f2	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に下がります
*	f3	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に上がります
	f4	システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合は、このキーを押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります
		ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。この操作キーでは、コンピューターからビデオ情報を受信している他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます

アイコン	+ -	説明
(1)	f5	コンピューターの電源が切れているときまたはハイバネーション状態のときに このキーを押すと、[HP QuickWeb]が起動します
		コンピューターが[HP QuickWeb]を実行しているときにこのキーを押すと、初期 設定の Web ブラウザーが起動します
		注記: [HP QuickWeb]ソフトウェアがインストールされていないコンピューターでは、このキーを押しても操作や機能は実行されません
144	f6	オーディオ CD の前のトラック、または DVD や BD の前のチャプターを再生します
►II	f7	オーディオ CD のトラック、または DVD や BD のチャプターを再生、一時停止、また は再開します
▶ ▶I	f8	オーディオ CD の次のトラック、または DVD や BD の次のチャプターを再生します
4-	f9	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります
4 +	f10	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります
4 ⊘	f11	スピーカーの音を消したり元に戻したりします
((₁))	f12	無線機能をオンまたはオフにします
·1,		注記: 無線接続を確立するには、事前に無線ネットワークがセットアップされている必要があります

ポインティング デバイスの使用

|学注記: お使いのコンピューターに付属しているポインティング デバイス以外に、外付け USB マウ ス(別売)をコンピューターの USB コネクタのどれかに接続して使用できます。

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ポインティング デバイスの設定、ボタンの構成、クリックの速度、およびポインター オプションを カスタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。

[マウスのプロパティ]にアクセスするには、[スタート]→[デバイスとプリンター]の順に選択します。 次に、一覧からお使いのコンピューターを表すデバイスを右クリックして、[マウス設定]を選択しま す。

タッチパッドの使用


営 注記: お使いのコンピューターのタッチパッドは、ここに記載されている図と多少異なる場合があ ります。お使いのコンピューターのタッチパッドに関する固有の情報については、4 ページの「コン ピューターの概要」を参照してください。

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ せます。タッチパッドの左右のボタンは、外付けマウスのボタンと同様に機能します。

タッチパッドのオフ/オンの切り替え

タッチパッドをオフまたはオンにするには、タッチパッド オン/オフ ボタンをすばやくダブルタップ します。

注記: タッチパッドがオンになっているときは、タッチパッド ランプは消灯しています。




タッチパッド ランプおよび画面に表示されるアイコンは、タッチパッドがオフまたはオンになっているという状態を示します。以下の表に、画面に表示されるタッチパッドのアイコンおよびその意味を説明します。

タッチパッド ラン プ	アイコン	説明
オレンジ色	%	タッチパッドがオフになっていることを示します
消灯	8	タッチパッドがオンになっていることを示します


移動

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ せます。



選択

タッチパッドの左右のボタンは、外付けマウスの対応するボタンと同様に機能します。



タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドでは、さまざまな種類のジェスチャがサポートされています。タッチパッド ジェス チャを使用するには、2本の指を同時にタッチパッド上に置きます。

☆記: プログラムによっては、一部のタッチパッド ジェスチャに対応していない場合があります。

ジェスチャのデモンストレーションを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [Synaptics] (シナプティク$ ス)→[Settings] (設定)の順に選択します。
- 2. ジェスチャをクリックし、デモンストレーションを開始します。

ジェスチャのオン/オフを切り替えるには、以下の操作を行います。


- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[Synaptics]→[Settings] の順に選択します。
- 2. オンまたはオフにするジェスチャの横にあるチェック ボックスにチェックを入れます。
- **3.** [Apply] (適用) → [OK] の順にクリックします。

スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に移動するときに便利です。スクロールするには、2本の指を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右の方向にドラッグします。

洋流: スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

(学)注記: 2本指スクロールは、出荷時に有効に設定されています。




ピンチ/ズーム

ピンチを使用すると、画像やテキストをズームインまたはズームアウトできます。

- タッチパッド上で2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げるとズームインできます。
- タッチパッド上で2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズームアウトできます。


☆ 注記: ピンチ/ズーム ジェスチャは、出荷時の設定で有効に設定されています。



回転

回転ジェスチャを使用すると、写真などの項目を回転できます。回転させるには、左手の人差し指を タッチパッド ゾーンに固定します。固定した指を中心として、右手の人差し指を12時から3時の位 置へと弧を描きながら動かします。逆方向へと回転させるには、右手の人差し指を3時から12時の 方向に動かします。

回転ジェスチャは、出荷時に無効に設定されています。



6 メンテナンス

バッテリの着脱

学<mark>注記: バッテリの使用方法について詳しくは、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』を参照してください。</mark>

バッテリの装着

▲ バッテリをバッテリ ベイに挿入し (1)、しっかりと収まるまで下向きに回転させるようにして 取り付けます (2)。




バッテリの取り外し

<u>↑</u> 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外すと、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、あらかじめハイバネーションを開始するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。

1. バッテリ リリース ラッチをスライドさせて(1) バッテリの固定を解除します。

2. バッテリをコンピューターから取り外します(2)。



ハードドライブの追加または交換

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。


ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてく ださい。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときに は、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順で シャットダウンします。


ハードドライブの取り外し

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 3. 電源コードを電源コンセントから取り外し、バッテリを取り外します。
- 4. 底面カバーの2つのネジ(1)を緩めます。

5. 底面カバーを取り外します(2)。




6. ハードドライブ ケーブルをシステム ボードから外し (1)、ハードドライブをハードドライブ ベイから取り外します (2)。



ハードドライブの取り付け

1. ハードドライブをハードドライブ ベイに挿入し(1)、ハードドライブ ケーブルをシステム ボー ドに接続します(2)。



- 2. 底面カバーのタブを、コンピューターのくぼみに合わせます (1)。
- 3. 底面カバーを閉じます(2)。
- 4. 底面カバーの2つのネジ(3)を締めます。



- 5. バッテリを取り付けなおします。
- 6. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
- 7. コンピューターの電源を入れます。

メモリ モジュールの追加または交換

コンピューターのメモリ容量を増やすには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュール を交換します。

<u>↑ 警告!</u> 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モジュールを取り付けてください。

<u>↑ 注意</u>: 静電気 (ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

学注記: 2つめのメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2つのメモリ モジュールを必ず同一のものにしてください。


メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、メモリモジュールを取り外さないでください。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

- 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 3. 電源コードを電源コンセントから取り外し、バッテリを取り外します。
- 4. 底面カバーの2つのネジ(1)を緩めます。
- 5. 底面カバーを取り外します(2)。



- 6. メモリ モジュールを交換する場合は、以下の要領で装着されているメモリ モジュールを取り外します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります(1)。メモリ モジュールが少し上に出てきます。

- b. メモリ モジュールの左右の端の部分を持ち、そのままゆっくりと斜め上にメモリ モジュー ルを引き抜いて(2)取り外します。
 - **| 注記**: メモリ モジュール スロットへの誤挿入を防止するために、メモリ モジュールに は切り込み (3) が入っています。
 - ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。




取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。


- 7. 以下の要領で、新しいメモリ モジュールを取り付けます。
 - ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
 - b. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます(2)。

c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます (3)。

★注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでください。



- 8. 底面カバーのタブを、コンピューターのくぼみに合わせます (1)。
- 9. 底面カバーを閉じます (2)。
- 10. 底面カバーの2つのネジ(3)を締めます。



- 11. バッテリを取り付けなおします。
- 12. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
- 13. コンピューターの電源を入れます。

7 バックアップおよび復元

お使いのコンピューターには、オペレーティングシステムに付属のツールおよび HP が提供しているツールが含まれています。これらを使用すると障害発生時に情報を保護および復元できます。

この章には、以下のトピックに関する情報が含まれています。

- リカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブの作成 ([HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) ソフトウェアの機能)
- (復元用パーティション、リカバリ ディスク、またはリカバリ フラッシュ ドライブからの)システムの復元の実行
- 情報のバックアップ
- プログラムまたはドライバーの復元

復元

ハードドライブに障害が発生した場合にシステムを工場出荷時の状態に復元するには、[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) を使用して作成できるリカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブが必要になります。ソフトウェアをセットアップしたらすぐに、[HP Recovery Manager]を使用して、リカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成することをおすすめします。

その他の理由からシステムを復元する必要がある場合は、HP 復元用パーティション(一部のモデルのみ)を使用して復元できます。この場合、リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは必要ありません。復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]をクリックし、[コンピューター]を右クリックして[管理]→[ディスクの管理]の順にクリックします。復元用パーティションがある場合、ウィンドウにリカバリ ドライブが表示されます。

⚠ 注意: [HP Recovery Manager] (パーティションまたはディスク/フラッシュ ドライブ) は、工場 出荷時にプリインストールされていたソフトウェアのみを復元します。このコンピューターにイン ストールされていなかったソフトウェアは、手動で再インストールする必要があります。

営津記: 復元用パーティションがないコンピューターには、リカバリ ディスクが付属しています。

復元メディアの作成

ハードドライブに障害が発生した場合または何らかの理由で復元用パーティション ツールを使用して復元できない場合に、コンピューターを工場出荷時の状態に復元できるように、リカバリ ディスクセットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成しておくことをおすすめします。リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、コンピューターを最初にセットアップした後、なるべく早く作成してください。

| 注記: [HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) を使用して作成できるリカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、1 セットのみです。 リカバリ ディスクまたはリカバリフラッシュ ドライブは慎重に取り扱い、安全な場所に保管してください。

ティカル ドライブ (別売) を使用してリカバリ ディスクを作成するか、 または HP の Web サイトか らお使いのコンピューターに適切なリカバリ ディスクを購入できます。外付けオプティカル ドラ イブを使用する場合は、USB ハブなどの他の外付けデバイスにある USB コネクタではなく、コン ピューター本体の USB コネクタに直接接続する必要があります。

ガイドライン:

- 高品質な DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、または DVD+R DL ディスクを購入してください。
- 🛱 注記: [HP Recovery Manager]ソフトウェアは、CD-RW、DVD±RW、2 層記録 DVD±RW、お よび BD-RE(再書き込みが可能なブルーレイ)ディスクなどのような書き換え可能なディスク には対応していません。
- このプロセスでは、コンピューターを外部電源に接続する必要があります。
- リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブは、1 台のコンピューターに対して 1 セットのみ作成できます。
 - (営業注記: リカバリ ディスクを作成する場合は、各ディスクに番号を付けてからオプティカル ド ライブに挿入します。
- 必要に応じて、リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブの作成が完了する前に、 プログラムを終了させることができます。次回[HP Recovery Manager]を起動すると、バック アップ作成プロセスを続行するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

リカバリ ディスク セットまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成するには、以下の操作を行い ます。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[Security and Protection](セキュリティと保護)→[HP 1. Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) →[HP Recovery Media Creation] (HP リカバリ メディアの作成)の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

システムの復元の実行

[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) ソフトウェアを使用して、コンピューターを 工場出荷時の状態に修復または復元できます。[HP Recovery Manager]は、リカバリ ディスク、リ カバリ フラッシュ ドライブ、またはハードドライブ上の専用の復元用パーティション(一部のモデ ルのみ)から実行できます。

『沙注記: コンピューターのハードドライブに障害が発生した場合や、コンピューターの動作上の問題 を修正しようとする試みがすべて失敗した場合は、システムの復元を実行する必要があります。シス テムの復元は、コンピューターの問題を修正するための最後の手段として試みてください。

システムの復元を実行する場合は、以下の点に注意してください。

- システムの復元は、以前バックアップを行ったシステムに対してのみ可能です。コンピューター をセットアップしたらすぐに、[HP Recovery Manager]を使用してリカバリ ディスクのセット またはリカバリ フラッシュ ドライブを作成することをおすすめします。
- Windows は、「システムの復元」機能など、独自の修復機能を備えています。これらの機能をまだ 試していない場合は、試してから[HP Recovery Manager]を使用してください。
- [HP Recovery Manager]では、出荷時にプリインストールされていたソフトウェアのみが復元さ れます。このコンピューターに付属していなかったソフトウェアは、製造元の Web サイトから ダウンロードしたファイルまたは製造元から提供されたディスクから再インストールする必要 があります。

専用の復元用パーティションを使用した復元(一部のモデルのみ)

専用の復元用パーティションを使用する場合は、復元処理中にオプションでバックアップを実行でき ます。画像、音楽およびその他のオーディオ、ビデオや動画、録画したテレビ番組、ドキュメント、 スプレッドシートおよびプレゼンテーション、電子メール、インターネットのお気に入りおよびイン ターネット設定をバックアップできます。

復元用パーティションからコンピューターを復元するには、以下の操作を行います。

- 1. 以下のどちらかの方法で[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) にアクセスしま す。
 - [スタート]→[すべてのプログラム]→[Security and Protection] (セキュリティと保護) →[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) →[HP Recovery Manager] の順に選択します。

または

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。次に、画面に[F11 (System Recovery)]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- [HP Recovery Manager] ウィンドウの[System Recovery] (システムの復元) をクリックし 2. ます。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

復元メディアを使用した復元

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 1枚目のリカバリ ディスクをお使いのコンピューターのオプティカル ドライブまたは別売の 外付けオプティカル ドライブに挿入してから、コンピューターを再起動します。

または

お使いのコンピューターの USB コネクタにリカバリ フラッシュ ドライブを挿入してから、コンピューターを再起動します。

- 注記: [HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) でコンピューターが自動的に再起動しない場合は、コンピューターのブート順序を変更する必要があります。
- 3. システムの起動時に f9 キーを押します。
- 4. オプティカル ドライブまたはフラッシュ ドライブを選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

コンピューターのブート順序の変更

リカバリ ディスクのブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを再起動します。
- 2. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、f9 キーを押してブート オプションを表示します。
- [Boot options] (ブート オプション) ウィンドウで、[Internal CD/DVD ROM Drive] (内蔵 CD/DVD ROM ドライブ) を選択します。

リカバリ フラッシュ ドライブのブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

- 1. フラッシュ ドライブを USB コネクタに挿入します。
- 2. コンピューターを再起動します。
- 3. コンピューターの再起動中に esc キーを押してから、f9 キーを押してブート オプションを表示します。
- 4. [Boot options]ウィンドウで、フラッシュ ドライブを選択します。

情報のバックアップおよび復元

ファイルをバックアップして新しいソフトウェアを安全な場所に保管することは、非常に重要です。 その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にバックアップを作成して おくようにします。

システムをよりよく復元するためには、より新しいバックアップが必要です。

学注記: コンピューターがウィルスの攻撃を受けている場合や、主要なシステム コンポーネントが 故障した場合は、最新のバックアップから復元を実行する必要があります。コンピューターの問題を 修正するには、システム全体の復元を試みる前に、まずバックアップを使用した復元を試みてください。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップで きます。以下のようなときに、システムをバックアップします。

定期的にスケジュールされた時刻

-☆- ヒント: 情報を定期的にバックアップするようにリマインダーを設定します。

- コンピューターを修復または復元する前
- ハードウェアまたはソフトウェアを追加/変更する前

ガイドライン:

- Windows の[システムの復元]機能を使用してシステムの復元ポイントを作成し、定期的にオプ ティカル ディスクまたは外付けハードドライブにコピーします。システムの復元ポイントの使 用方法について詳しくは、36ページの「Windowsシステムの復元ポイントの使用」を参照し てください。
- 個人用ファイルを[ドキュメント]ライブラリに保存し、このフォルダーを定期的にバックアップ
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショット(画面のコピー)を撮って保存します。設定をもう一度入力する必要がある場合、画面 のコピーを保存しておくと時間を節約できます。

スクリーン ショットを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. 保存する画面を表示させます。
- 表示されている画面を、クリップボードに画像としてコピーします。 アクティブなウィンドウだけをコピーするには、alt + prt sc キーを押します。 画面全体をコピーするには、prt sc キーを押します。
- 3. ワープロ ソフトなどの文書を開くか新しく作成して[編集]→[貼り付け]の順に選択します。画 面のイメージが文書に追加されます。
- 4. 文書を保存して印刷します。

Windows の[バックアップと復元]の使用

ガイドライン:

- お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を 開始してください。
- 処理完了まで十分な時間の余裕があるときにバックアップ処理を行います。ファイル サイズに よっては、処理に1時間以上かかる場合があります。

バックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[バックアップと復元]の順 に選択します。
- 2. 画面の説明に沿って操作し、バックアップのスケジュール設定とバックアップの作成を行いま す。
- Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更な どを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく は、[ヘルプとサポート]を参照してください。

Windows システムの復元ポイントの使用

システムの復元ポイントによって、特定の時点でのハードドライブのスナップショットに名前を付け て保存できます。復元ポイント作成後に変更を破棄したい場合に、そのポイントまで戻ってシステム を回復できます。

☆注記: 以前の復元ポイントに復元しても、最後の復元ポイント後に作成されたデータ ファイルや 電子メールには影響がありません。

また、追加の復元ポイントを作成して、ファイルおよび設定の保護を強化できます。

復元ポイントを作成するとき

- ソフトウェアまたはハードウェアを追加/変更する前
- コンピューターが最適な状態で動作しているとき (定期的に行います)

(学) 注記: 復元ポイントまで戻した後に考えが変わった場合は、その復元を取り消すことができます。

システムの復元ポイントの作成

- 【スタート】→「コントロール パネル】→「システムとセキュリティ】→「システム」の順に選択しま
- 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。 2.
- [**システムの保護**]タブをクリックします。 3.
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

以前のある日時の状態への復元

コンピューターが最適な状態で動作していた(以前のある日時に作成した)復元ポイントまで戻すに は、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[システム]の順に選択しま
- 左側の枠内で、[システムの保護]をクリックします。 2.
- [システムの保護]タブをクリックします。
- [システムの復元]をクリックします。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

サポート窓口 8

サポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイド、『HP ノートブック コンピューター リファレンス ガイド』、または「ヘルプと サポート]で提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の HP サポート窓口または『サー ビスおよびサポートを受けるには』に記載されているサポート窓口にお問い合わせください。

http://welcome.hp.com/country/jp/ja/contact_us.html

日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。

ここでは、以下のことを行うことができます。

HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。

特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合は、英語でご利用ください。 **注記**:

- HP のサポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- 各国の HP のサポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

サービス タグ:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。



名称	
(1)	製品名
(2)	シリアル番号(s/n)
(3)	製品番号(p/n)
(4)	保証期間
(5)	モデルの説明

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせになるときに必要です。サービス タグは、バッテリ ベイの内部に貼付されています。

- Microsoft Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブ ルシューティングのときに必要になる場合があります。Microsoft Certificate of Authenticity は コンピューターの裏面にあります。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリベイの内部に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。無線デバイスを1つ以上使用している機種には、認定ラベルが1つ以上貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは、バッテリ ベイの内部に貼付されています。

仕様 9

入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100~ 240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作 しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されて いる AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧と電流	18.5 V DC (3.5 A、65 W の場合)

HP 外部電源用 DC プラグ



☆注記: この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用 に設計されています。

営 注記: コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

動作環境

項目	メートル	U.S.			
温度					
動作時	5~35°C	41~95°F			
非動作時	-20∼60°C	-4∼140°F			
相対湿度 (結露しないこと)					
動作時	10~90%	10~90%			
非動作時	5~95%	5~95%			
最大標高 (非与圧)					
動作時	-15∼3,048 m	-50~10,000 フィート			
非動作時	-15∼12,192 m	-50~40,000 フィート			

索引

A	R	ランプ 5
AC アダプター ランプ	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	裏面 11
位置 8	位置 9	
		き
В	U	+-
Bluetooth	USB コネクタ	esc 7
ラベル 38	位置 9	fn 7
		Windows アプリケーション 7
C	W	Windows □ □ 7
Caps Lock ランプ	Web カメラ	Windows II 1 7 操作キー 7
· 位置 5	位置 10	規定情報
Certificate of Authenticity ラベ	Web カメラ ランプ	規定ラベル 38
ル 38	位置 10	
7V 30	Windows アプリケーション キー	無線認定/認証ラベル 38
E		_
esc +—	位置 7	_ + 5 5
位置 7	Windows ロゴ キー	コネクタ
	位置 7	HDMI 9
F		RJ-45(ネットワーク) 9
f11 +— 33	l)	USB 9
	インターネット接続のセットアッ	オーディオ出力(ヘッドフォ
fn キー 	プ 16	ン) 9
位置 7		オーディオ入力(マイク) 9
	お	電源 8
H	オーディオ出力(ヘッドフォン)コ	ネットワーク 9
HDMI コネクタ	ネクタ	コンピューター
位置 9	位置 9	持ち運び 38
[HP QuickWeb]ソフトウェア 12	オーディオ入力(マイク)コネクタ	コンピューターのシリアル番号
HP Recovery Manager 33	位置 9	38
HP 外部電源用 DC プラグ 39	オペレーティング システム	
	Microsoft Certificate of	さ
I	Authenticity ラベル 38	サポートされるディスク 32
ISP、使用 14	プロダクト キー 38	
		L
M	か	システムの復元 33
Microsoft Certificate of	回転タッチパッド ジェスチャ	システムの復元の使用 36
Authenticity ラベル 38	23	システムの復元ポイント 36
	各部	シリアル番号 38
Q	キー 7	ン
QuickWeb	前面 7	क
起動 13	ディスプレイ 10	ブ ズーム タッチパッド ジェス
ホーム画面 13	左側面 9	チャ 22
	表面 4	スクロール タッチパッド ジェス
	ボタン 6	チャ 22
) T
	右側面 8	

世	電源ランプ	ほ
製品名および製品番号、コンピュー ター 38	位置 10	ポインティング デバイス カスタマイズ 19
セキュリティ ロック ケーブル用	٤	ボタン
スロット	動作環境 39	電源 6
位置 8		左のタッチパッド 4
専用の復元用パーティションから	な	右のタッチパッド 4
の復元 33	内蔵 Web カメラ ランプ	
	位置 10	ま
そ	内蔵マイク	マイク (オーディオ入力) コネクタ
操作キー	位置 10	位置 9
HP QuickWeb 19		マウス、外付け
位置 7	IC .	オプションの設定 19
音量上げ 19	入力電源 39	
音量下げ 19		む
画面の輝度を上げる 18	ね <u>_</u>	無線 LAN
画面の輝度を下げる 18	ネットワーク コネクタ	接続 15
画面を切り替える 18	位置 9	保護 17
再生、一時停止、再開 19	14	無線 LAN アンテナ
次のトラック 19	はい、ドドラノデ	位置 10
ヘルプとサポート 18	ハードドライブ 取り付け 27	無線 LAN デバイス 38
前のトラック 19		無線 LAN のセットアップ 16
ミュート (消音) 19	取り外し 25	無線 LAN ラベル 38
無線 19	ハードドライブ ランプ	無線認定/認証ラベル 38
外付けモニター コネクタ	位置 10	無線ネットワーク(無線 LAN)
位置 9	バックアップ カスタマイズされているウィン	接続 15
	ドウ、ツールバー、およびメ	必要な機器 16
た	ニュー バーの設定 35	無線のセットアップ 16
タッチパッド	個人用ファイル 35	無線ランプ 5
使用 19	個人用ファイル 33 バッテリ	無線ルーター、設定 17
ボタン 4	バッテラ 装着 24	
タッチパッド ジェスチャ	取り外し 24	හ
回転 23	バッテリ ベイ 11,38	メディア スロット
ズーム 22	バッテリ リリース ラッチ 11	SD (Secure Digital) メモリー
スクロール 22	7979 99-X 797 11	カード 9
ピンチ 22	v	マルチメディアカード
タッチパッド ランプ 4	ピンチ タッチパッド ジェス	(MMC) 9
	チャ 22	メモリ モジュール
つ	, (22	交換 28
通気孔	<i>ప</i>	装着 29
位置 9, 11	復元	取り外し 28
	システム 33	メモリ モジュール コンパートメ
て	復元ポイント 36	ント カバー
底面カバー	プロダクト キー 38	取り付けなおし 30
位置 11		取り外し 28
電源コネクタ	^	
位置 8	ヘッドフォン (オーディオ出力) コ	6
電源ボタン	ネクタ 9	ラッチ
位置 6		バッテリ リリース 11

```
ラベル
 Bluetooth 38
 Microsoft Certificate of
  Authenticity 38
 規定 38
  シリアル番号 38
 無線 LAN 38
 無線認定/認証 38
ランプ
 ACアダプター 8
 Caps Lock 5
 Web カメラ 10
 電源ランプ 10
 ハードドライブ 10
 無線 5
IJ
リカバリ ディスク 31
リカバリ ディスクからの復元
34
```